

LAMINATO HPL



polyrey

CONSIGLI PER LA POSA



Strisce di bordatura **laminata**
Strisce di bordatura **termoplastiche**
(ABS e PP)

1 Incollaggio

Utilizzare una **colla al neoprene**.

Rivestire di colla il bordo del piano di lavoro e la striscia di bordatura.

Una volta asciutto, posizionare la striscia sul bordo partendo dall'angolo visibile e lasciando sporgere circa 2/3 mm verso l'esterno. Procedendo in questo modo, dopo il livellamento sarà possibile unire perfettamente le 2 strisce.

Per facilitare l'allineamento orizzontale, è possibile utilizzare degli appositi cunei.

Attenzione, la colla al neoprene non consente di effettuare alcuna regolazione una volta applicata.

Incollare utilizzando un panno morbido.

2 Livellamento

Tagliare il bordo sulle estremità utilizzando una sega per metalli e successivamente livellare con una lima (morbida, semi tonda), con una pialla per legno, un raschietto perfettamente affilato o un rifilatore.

Raschiare la striscia per renderla perfettamente piatta, muovendo il raschietto verso di voi in modo regolare.

Si raccomanda di applicare un nastro adesivo di protezione prima di effettuare questa operazione.

3 Finitura

Per ottenere una finitura perfetta, levigare la parte livellata della striscia di bordatura utilizzando lana d'acciaio n. 0 o carta vetrata fine. Passare con cura sugli angoli, levigando con molta delicatezza dall'esterno verso l'interno.

Rimuovere tutti i residui di colla al neoprene utilizzando eco-solvente o acetone.

Attenzione, le strisce di bordatura termoplastiche non devono essere pulite con l'acetone, si raccomanda di utilizzare un detergente specifico per la plastica.


www.polyrey.com

FR Disponible en téléchargement
EN Available for download
ES Disponible para descargar

PT Disponível para download
IT Disponibile da scaricare
NL Als download beschikbaar

Polyform®

PIANI DI LAVORO
E SCHIENALI

